Handleiding Thermostaat (Poort Halfweg) - Samenvatting



Betekenis knoppen A, B, C en D

Knop A wordt **niet** gebruikt, is voor ventilatiesysteem waarbij een ventilator aan- en uitgezet kan worden.

Knop B, selectie knop voor HEAT, COOL, OFF en AUTO. Deze knop B is geblokkeerd in de vaste stand **"AUTO"**.

Knop C en D worden gebruikt om de temperatuur instellingen voor verwarmen en koelen in te stellen. "C" voor omhoog en "D" voor omlaag.

Heat setting, dit is de gewenste temperatuur voor de ruimte.

1. Druk op **"D"**. Dit opent het menu waarin je de instellingen kunt wijzigen

2. Gebruik knop **"B"** om te wisselen tussen **"Cool setting"** en **"Heat setting"**. Rechtsboven in het scherm zie je welke instelling momenteel geselecteerd is. Druk net zo vaak op knop **"B"** totdat je "Heat setting" ziet staan.

3. Gebruik knop **"D"** om de temperatuur te verhogen en gebruik knop **"C"** om de tempratuur te verlagen. Stel de tempratuur in op de gewenste waarde voor verwarming.

Cool setting, dit is de gewenste waarde voor de te koelen ruimte.

4. Druk op **"D"**. Dit opent het menu waarin je de instellingen kunt wijzigen

5. Gebruik knop **"B"** om te wisselen tussen **"Cool setting"** en **"Heat setting"**. Rechtsboven in het scherm zie je welke instelling momenteel geselecteerd is. Druk net zo vaak op knop **"B"** totdat je "Cool setting" ziet staan.

6. Gebruik knop **"D"** om de temperatuur te verhogen en gebruik knop **"C"** om de tempratuur te verlagen. Stel de temperatuur in op de gewenste waarde voor verwarming.

Werking verwarming.

- **Verwarmen**: Wanneer de binnentemperatuur (aangeduid als "Inside" op het scherm) **lager** is dan de ingestelde **Heat setting**, zal de verwarming inschakelen.
  - In de rechterbenedenhoek van het scherm verschijnt dan de tekst **"HEAT ON"** boven het woord "System".
- **Stoppen met verwarmen**: Zodra de ingestelde temperatuur bereikt is, verdwijnt de tekst **"HEAT ON"** en stopt de verwarming.

Werking koeling

- **Koelen**: Wanneer de binnentemperatuur (aangeduid als "Inside" op het scherm) **hoger of gelijk** is aan de ingestelde **Cool setting** én de **Heat setting** minstens 3 graden lager is, zal het systeem beginnen met koelen.
  - In de rechterbenedenhoek van het scherm verschijnt dan de tekst **"Cool ON"** boven het woord "System".
- Als je de Heat setting verhoogt en het verschil met de Cool setting minder dan 3 graden wordt, zal de Cool setting automatisch worden verhoogd om het verschil van 3 graden te behouden.
- Als je de **Cool setting** verlaagt en het verschil met de Heat setting kleiner wordt dan 3 graden, zal de Heat setting automatisch worden verlaagd om het verschil van 3 graden te behouden.

Advies

- Tijdens de zomermaanden is het raadzaam om de **Heat setting** in te stellen op ongeveer **18°C**. Als de **Cool setting** is ingesteld op 24°C, zal de koeling beginnen wanneer de ruimte een temperatuur van 24°C bereikt, en koelen tot ongeveer 21°C.